



Monter printet efter den oven for viste monteringsplan.

Når De bruger DP I, skal krokodillenæbet altid fastgøres til et stel punkt i det print, som der måles på. Sørg for, at der er virkelig god stelkontakt i fastgørelsespunktet.

Berør nu målepunktet med diodeprobespidsen mærket HF. De vil nu se et udslag på Deres UV-meter. Det udslag, som De får på instrumentet, indikerer HF spændingen udtrykt i V.

Start altid en måling med UV-meteret i en ufølsom indstilling (et højt V område).

Hvis UV-meteret ikke giver udslag nok, forøges instrumentets følsomhed. Hvis UV-meteret slår baglæns ud, vend da tilledningerne.

Det er en god ide at bruge et stykke skærmet kabel mellem DP I og UV-meteret, men ikke nødvendigt.

UV-meteret skal ved måling med DP I altid stå i DC-området.