


Fig.1



monter først de 4 afstandsstykker. Herefter monteres de øvrige komponenter, vær opmærksom på at elektrolytkondensatorerne skal vende rigtigt. Bukning af dioderne AA 119 skal foretages med forsigtighed, da disse let går i stykker.






Fig. 3



Når printet er monteret som i fig. 2 monteres dette i stationen som vist i fig. 3. Herefter justeres Vox gain, Delay samt Antitrip.