

TILLÆGSBLAD.

Tillæg til kondensatorforklaring.

Skivekondensatorer med farvemærkning findes i to værdier.

Farvekoden aflæses i retning med uret. Begynd ved venstre ben.

47 pF læses som gul, lilla, sort, sort og hvid.

1 nF læses som rød, brun, sort, rød og blå.

Montering af afstandsstykker.

Sammenspænd skrue, afstandsstykke og møtrik, således at den ned-drejede ende af afstandsstykket vender mod printets loddeseide.

Lod nu afstandsstykkerne fast hele vejen rundt langs den ned-drejede kant. Lad lodningerne afkøle. Afmonter til sidst skruer og møtrikker. Disse 4 afstandsstykker vil give en passende afstand mellem printet og monteringspladen.